

Projektor-Tafel - Umgang mit dem Tafel-PCs

Die Tafel-PCs sind kompakte, aber vollwertige Systeme. Sie sind wie gewöhnliche PC-Systeme oder normale private Computer mit Sorgfalt zu behandeln. Die Sicherheit und stabile Lauffähigkeit ist von einer konsequenten Wartung abhängig. Zur Unterstützung des IT-Service und um eine lange Laufzeit der Geräte sicher stellen zu können empfiehlt es sich diese nach dem Unterrichtstag eingeschaltet zu lassen und über die Ferien herunterzufahren. Dies ist für die automatische Installation der Updates zwingend erforderlich.

- den Tafel-PC nach dem Unterrichtstag eingeschaltet lassen (!)
- den Tafel-PC am letzten Schultag vor den Ferien herunterfahren (!)

Anschlüsse und physische Verbindungen des Tafel-PCs

- HDMI-Verbindungen, 2 mal vorhanden, Rückseite (Übertragung von Audio und Videosignalen von dem PC an den Beamer der Tafel)
- USB-Verbindungen, 4 mal vorhanden, Vorderseite und Rückseite (Verbindung der Sensorleiste für Touchfunktionen der Tafel und Anschluss für Maus- und Tastatur-Dongle, weitere Anschlüsse für USB-Sticks, Kameras, usw.)
- Netzwerkstecker des PCs, 1 mal vorhanden, Rückseite (Verbindung zu Domäne und Internet)
- Stromanschlusstecker des PCs, 1 mal vorhanden Rückseite (Energiezufuhr des Gerätes)



Beispielhafte Abbildung eines Tafel-PC

- 1 freier HDMI-Anschluss, oben
- darunter 2x USB
- folgend das Netzkabel
- darunter die HDMI-Verbindung
- ganz unten der Stromanschluss des PCs