

# Tafelreinigung

## Tafeltyp 1: Digitales Display

Zur Reinigung genügt ein nebelfeuchtes Baumwoll- / Ledertuch mit lauwarmen Wasser.

## Tafeltyp 2: Digitale Tafel mit Projektor

Um die Funktionfähigkeit zu erhalten, reinigen Sie regelmäßig die Sensorleisten an allen Seiten [oben, links, rechts, unten].

## Tafeltyp 3: Reines Whiteboard und Whiteboard-Flügel

Nutzen Sie zur Reinigung ein feuchtes Mikrofasertuch. Achten Sie darauf die das Mikrofasertuch regelmäßig zu waschen. Vermeiden Sie Tafelbilder längerfristig zu erhalten. Dies erhöht das Risiko von Schattenbildung.

Bei starker Verschmutzung nutzen Sie Glasreiniger oder Fit.

---

Revision #3

Created 5 March 2023 15:28:00 by Mod

Updated 23 April 2024 11:47:22 by Mod