

Anrufbeantworter „VoiceBOX“ der Digitalisierungsbox Premium

Anrufbeantworter „Grußansage auf sprechen“ (ohne Passwortabfrage)

1. Wählen Sie die „50“
2. Warten Sie bis alle Ansagen durch sind.
3. Geben Sie „#92“ ein
4. Drücken Sie die „1“ zum Beginnen der Ansage und
die „2“ zu Speichern der Ansage.

Anrufbeantworter „Grußansage anhören“

1. Wählen Sie die „50“
2. Warten Sie bis alle Ansagen durch sind.
3. Geben Sie „#91“ ein

Anrufbeantworter „Grußansage löschen“

1. Wählen Sie die „50“
2. Warten Sie bis alle Ansagen durch sind.
3. Geben Sie „#93“ ein

Tastenbelegungen des Anrufbeantworters „VoiceBox“

1. Wählen Sie die „50“

- Zum Löschen der aktuellen Nachricht drücken Sie die „1“
- Zum Speichern der aktuellen Nachricht drücken Sie die „2“
- Zum Wiederholen der aktuellen Nachricht drücken Sie die „3“
- Zum Überspringen der aktuellen Nachricht drücken Sie die „4“
- Zum Abhören von alten Nachrichten drücken Sie die „8“
- Zum Abhören von gespeicherten Nachrichten drücken Sie die „9“

Revision #3

Created 21 May 2025 13:09:54 by Mod

Updated 21 May 2025 13:17:36 by Mod